

WARTUNGSINTERVALLSYSTEM

2023 Civic Type-R

A ^{*1}	Motoröl und Ölfilter wechseln	0.5
B ^{*1}	Vordere und hintere Bremsen prüfen Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe und Manschetten prüfen Fahrwerkskomponenten prüfen Antriebswellen und Manschetten prüfen Bremsschläuche und -leitungen (inkl. ABS/VSA) prüfen Alle Flüssigkeitsstände und Zustand der Flüssigkeiten prüfen Auspuffsystem, Dichtheit und Zustand prüfen Kraftstoffleitungen und -Verbindungen prüfen Das Verfallsdatum der TRK-Flasche (Reifenreparatursatz) prüfen Probefahrt durchführen (Geräusche, Fahrstabilität, Armaturenbrettfunktionen) Beleuchtung Scheinwerfeneinstellung prüfen Sichtkontrolle des Fahrzeuges auf Korrosion ^{*1} Zustand der Reifen prüfen	0.6
2	Staub- und Pollenfilter wechseln ^{*2}	0.2
3	Getriebeöl wechseln	0.4
4	Kraftstofffilter wechseln ^{*3}	1.6
5	Motorkühlmittel wechseln	0.4
7	Bremsflüssigkeit wechseln	0.5
8	Luftfilter wechseln ^{*4}	0.2
9	Zündkerzen wechseln Ventilspiel prüfen	2.2

^{*1} Wenn Element B vor Ablauf eines Jahres angezeigt wird, prüfen Sie das Fahrzeug jedes Jahr auf Korrosion.

^{*2} Wenn Sie hauptsächlich in städtischen Gebieten mit hohen Rußkonzentrationen in der Luft fahren, in staubiger Umgebung oder wenn der Luftstrom aus dem Heiz- und Kühlsystem/Klimaautomatik schwach wird, ersetzen Sie den Filter alle 20.000 km oder jedes Jahr.

^{*3} Wenn Sie verunreinigten Kraftstoff verwenden, ist der Kraftstofffilter alle 110.000 km zu wechseln,

^{*4} Wenn Sie vor allem in staubiger Umgebung fahren, wechseln Sie den Luftfilter alle 30.000 km.

Um den Treuebonus Honda Premium Quality in Anspruch zu nehmen ist es notwendig, dass Ihr Fahrzeug regelmäßig laut Serviceintervallen von einer autorisierten Honda-Werkstätte in Österreich gewartet und bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen der System Check jährlich durchgeführt wird. Nähere Informationen finden Sie auf www.honda.at